薄型テレビハンガー　取扱説明書

CHU-55



《安全上のご注意》

ご使用の前に《安全上のご注意》をよくお読みの上,正しくお使いください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると,人が死亡または重症を負う危険が想定される内容を示しています。

この記号は『してはいけない事』を意味しています。

この記号は『しなければいけない事』を意味しています。

⚠ 警告	
⃠	薄型テレビハンガーにぶら下がったりしないで下さい。
⃠	取付可能サイズ以外のテレビを無理矢理取付けないで下さい。
❗	薄型テレビハンガーの組立時は,ボルト,ナット等を完全に締め付けて下さい。
❗	設置後は,ボルト,ナット等に緩みがないか定期的に点検して下さい。
❗	薄型テレビハンガーの設置位置は,人が頭をぶつけたりしないように余裕のある設置高さを確保して下さい。
❗	取付工事は,必ず専門の取付工事業者に依頼して下さい。

YA20120419

《部品明細表》

No.	部品名	数量
①	アタッチメント	2
②	ディスプレイ-アタッチメント取り付けネジ	※機種による
③	ベース	1
④	ベース-アタッチメント取り付けネジ(十字穴付六角ネジ　M8×15　P=3)	2
⑤	ベース-ハンガー取り付けネジ(六角穴付ボルト　M10×25　P=3)	4
⑥	ハンガー	1
⑦	カバー	1
⑧	カバー取付けネジ（十字穴付きトラスネジM4×10）	4
⑨	吊下げパイプ用ナット	2
⑩	割りピン	1
⑪	六角レンチ　呼び8(六角穴付きボルトM10用)	1
⑫	アイボルト(M8)	2
⑬	天井化粧板	1

（※）注文時にディスプレイの型番が決まっていない場合は
取り付けネジは同梱しておりません。



《取付手順》

1.ディスプレイの背面のネジ穴に①アタッチメントを②ディスプレイ-アタッチメント取り付けネジで取付けます。
次に③ベースを①アタッチメントで引っ掛ける様に仮り付けし、④アタッチメント-ベース取付けネジでしっかりと取付けます。



2.吊下げパイプに⑬天井化粧板を装着し,⑨吊下げパイプ用ナット1個をねじ込みます。
⑥ハンガーに当て,もう1個の⑨で取付けます。
次に⑩割りピンを差込み,先端を曲げます。
次に⑤ベース-ハンガー取付けネジを上のみ仮止めします。
取付補強用ワイヤーを使用する場合は,⑫アイボルトを取付けます。



3.2.で仮止めした⑤ベース－ハンガー取付けネジ(上)に③ベースを引っ掛けます。
次に⑤ベース-ハンガー取付けネジ(下)を、傾斜させたい箇所でしっかりと取付けます。



YA20120419

4.⑥ハンガーに⑧ハンガーブラケットーカバー取付けネジで⑦カバーを取付けます。



株式会社　シネマ工房

●本　　社　〒614-8175　京都府八幡市上津屋石ノ塔70番地
TEL　075-971-0310(代)　FAX　075-971-0320
http://www.cinema-kobo.com/
E-mail:info@cinema-kobo.com

●東京　営業所　〒171-0022　東京都豊島区南池袋3丁目18-37　WAVEビル1F
TEL　03-5911-7377　　FAX　03-5911-7388

●福岡　営業所　〒812-0893　福岡県福岡市博多区那珂6丁目22-19　那珂fineビル
TEL　092-433-9310　　FAX　092-433-9320

●札幌　営業所　〒003-0029　北海道札幌市白石区平和通2丁目北9-8
TEL　011-846-0952　　FAX　011-846-0955